RELOJ DIGITAL CON PANTALLA LCD Y CRONOMETRO DE ARENA

CARACTERISTICAS

Su radio digital con pantalla LCD Radio Shack es un ejemplo de la tecnología en la electrónica avanzada en combinación con un estuche de mucha moda y en forma de reloj de arena. Este reloj incluye un cronómetro y una alarma.

Reloj digital-mantiene la hora precisa.

Simulación del reloj de arena—le permíte consultar aproximadamente el tiempo por transcurrir en cada minuto.

Extracción de la memoria—le permíte repetir el contéo regresivo sin necesidad de volver a programar el cronómetro.

Cronómetro regresivo—le alerta cuando el tiempo establecído para el contéo regresivo haya transcurrido.

Alarma—le permíte programar el reloj para alertarlo con un tono a la hora que usted haya especificado.

PREPARATIVOS

Antes de usar el reloj, será necesario que usted extraiga la cinta de aislamiento que protege a la batería y que se ubica en el compartimento para la batería en la parte posterior del reloi.

Jale la cinta de aislamiento. Oprima el botón ACL en la parte superior del reloj, usando un objeto puntiagudo, como pudiera se un clip para papeles; previamente enderezado.

El símbolo del reloj de arena y la abreviatura AM en la esquina inferior izquierda de la pantalla destellan. Las cifras 0:00 son refleiadas en la pantalla.

OPERACION

AJUSTE DE LA HORA

- Oprima y mantenga oprimído CLOCK hasta que las abreviaturas PM o AM, así como el símbolo del reloj de arena destellen
- Oprima U para seleccionar AM o PM. Oprima S. La abreviatura AM o PM se ilumina y los dígitos de las horas destellan
- Oprima y mantenga oprimído U o V para ajustar la hora, y después oprima S. El reloj inicia su funcionamiento. La arena simula caer a través del reloj, consumiéndose y volviendo a empezar cada minuto.

Notas:

- Si usted no oprime S en el transcurso de 2 minutos, después de que las abreviaturas AM o PM y el símbolo del reloj de arena destellen, le reloj abandona el módulo de ajustes y la información que destella no será conservada.
- Para abandonar el módulo de ajuste del reloj, mientras ajusta la hora, oprima CLOCK. El reloj retrocede a la hora previamente establecida para volver a hacer los ajustes necesarios.
- Asegúrese que el reloj esté en posición vertical al ajustar la hora para evitar una lectura falsa en la pantalla.
- Si usted tiene problemas con la lectura de la pantalla, coloque una hoja de papel blanco detrás de la misma o cambie el ángulo de observación.

USO DEL CRONOMETRO REGRESIVO

El reloj contiene un cronómetro regresivo que le permíte consultar la cantidad específica de tiempo que haya transcurrido (hasta un máximo de 99 minutos).

Ajuste del cronómetro regresivo

- Oprima y mantenga oprimído TIMER hasta que el número 1 aparezca como dígito o hasta que el tiempo previamente establecído, destelle. La arena desaparece.
- Oprima U o V para cambiar el número de minutos que desée contar en forma regresiva.
- 3. Oprima S. El símbolo (\odot) aparece en la pantalla.

Activación y desactivación del cronómetro

Invierta el reloj. El cronómetro regresivo inicia el contéo en decrecimientos de 1 segundo. Cuando la cifra 0:00 aparece, el cronómetro emite un tono durante 30 segundos. Para suspender el tono antes del transcurso de los 30 segundos, oprima S.

Notas:

- Después de que el contéo regresivo llegue a cero, invertir el reloj hacia el otro lado inicia nuevamente el contéo regresivo a partir del tiempo establecido anteriormente.
- Si usted invierte el reloj mientres se efectúa el contéo regresivo, este continuará el contéo solamente durante el mismo tiempo que haya transcurrido a partir del contéo regresivo original.
- Para consultar la hora, mientras se efectúa el contéo regresivo, oprima CLOCK. La pantalla refleja la hora y el símbolo del cronómetro destella. Cuando se de término al contéo, la alarma suena y el símbolo desaparece.

USO DE LA ALARMA

Ajuste de la hora de la alarma

- Oprima y mantenga oprimido ALARM hasta que las abreviaturas AM o PM destellen en la pantalla y la arena desaparezca.
- Repíta los pasos 2 al 4 mencionados en la sección "Ajuste de la hora."

Oprima ALARM para consultar la hora previamente esta-

Oprima CLOCK para retroceder hacia la pantalla del reloj.

Activación y desactivación de la alarma

Para activar la alarma, oprima ALARM para consultar la hora previamente establecida y oprima S. El símbolo (((((() aparecerá

A la hora previamente establecída la alarma sonará durante 30 segundos. Para suspender el tono de la alarma antes del transcurso de los 30 segundos, oprima S.

Para desactivar la alarma, oprima **ALARM** y oprima S. El símbolo (((((()(desaparece.

REEMPLAZO DE LA BATERIA

El reloj es energizado a través de una batería de litio CR2025 (incluída). Si la pantalla del reloj se desvanece, reemplace la batería. Le sugerímos el uso de una batería de litio Radio Shack Cat. No. 23-161 para una larga duración.

- Ejerza presión hacia abajo y sobre la cubierta del compartimento para la batería y deslícela hacia afuera.
- 2. Extraiga la batería agotada.
- Inserte una batería nueva, con el lado (+) positivo hacia arriba.
- 4. Reinstale la cubierta del compartimento.

Nota: Usted deberá oprimir **ACL** para restablecer las directrices neutras del reloj, después de reemplazar la batería.

Advertencias:

- Mantenga las baterías alejadas del alcance de los niños.
 El ingerir una batería pudiera ser de consecuencias fatales.
- Deseche la batería usada, inmediatamente.
- No arroje la batería al fuego. Esta pudiera explotar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su reloj digital Radio Shack es un ejemplo de diseño y fabricación inigualables. Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado de su reloj para disfrutarlo durante años.

- Mantenga el reloj seco. Si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente. Los líquidos pudieran contener minerales que corróen los circuitos electrónicos.
- Use y mantenga el reloj bajo condiciones normales de temperatura. Las temperaturas extremosas pudieran acortar la vida de los dispositivos electrónicos, dañar la batería y deformar o derretir los materiales plásticos del reloj.
- Manipule el reloj con mucho cuidado. No lo golpée ni lo deje caer al piso. Dejarlo caer pudiera dañar sus circuitos y resultar en un funcionamiento inapropiado del mismo.
- Mantenga el reloj alejado del polvo y las grasas. Estos elementos pudieran causar el desgaste prematuro de sus componentes. Limpie el reloj con un trapo húmedo, ocasionalmente. Evíte el uso de productos químicos abrasívos, solventes para limpieza y detergentes concentrados para limpiarlo.
- Use solamente una batería de lítio nueva. Extraiga la batería agotada o debilitada. Esta pudiera filtrar sus componentes químicos y destruír los circuitos electrónicos.

Modificar o alterar los componentes internos del reloj pudiera provocar un mal funcionamiento del mismo e invalidar su garantía. Si su reloj no está funcionando como debiera, llévelo a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

Variación de la hora a temperaturas normales

	±30 segundos al mes
Rango de temperatura admisible	0º a 42ºC
Tipo de batería	Litio (CR2025)
Dimensiones	138 x 70 x 62 mm
Peso	85 gms (incluye la batería)
Indicación en pantalla Caída	a de arena, asignación al reloj
•	(hora cronómetro alarma)